Dies ist eine Kurzanleitung für einen Dynamischen Block

Parameter: Linear
Aktionen: Strecken und Anordnen.

1. Erstellen Sie einen Block. Zum Beispiel wie unten:

(Rohr mit Anschlüssen)



2. Wechseln Sie in den Blockeditor. Erstellen Sie hier einen Linearen Parameter wie unten:



3. Wechseln Sie zu den Aktionen, wählen Sie hier Strecken.
Markieren Sie den Abstandsparameter 1, ziehen den Streckungsrahmen (Punkt 3) über den hinteren Teil des Objektes. Markieren Sie danach die Objekte die Sie strecken wollen (Punkt 4).



Schliessen Sie den Blockeditor und Testen Sie den Block.

4. Erstellen Sie die Aktion: Anordnen. Wählen Sie danach den Abstandsparameter 1 (Punkt 2). Markieren Sie die Objekte die zur Anordnung gehören. Zuletzt definieren Sie den Abstand der Objekte (Punkt 4).



Blockeditor schliessen, Block testen.